OCB vap

# VAPORIZER

*Premium*

## Manuel de l'Utilisateur

VOUS DEVEZ ÊTRE EN ÂGE LÉGAL DE FUMERPOUR ACHETER ET OU UTILISER LES PRODUITS VAPOUR 2 (TM).

## OCB Premium
## Manuel de l'Utilisateur

### L'Anatomie de votre Appareil

**1. Cartouche Chambre:**
Sécurise magnétiquement votre cartouche

**2. Les Lumières LED:**
Indiquent l'état d'activation du OCB Premium.

**3. Activation Bouton:**
Contrôle la production de vapeur

**4. LED Périmètre:**
Scintille de différentes couleurs pour indiquer la température

**5. Port de Charge Métallique :**
Connecte le cordon de charge USB




### Votre Vaporisateur 3-en-1

L'OCB Premium est capable de vaporiser trois éléments: e-liquides, loose leaf et wax (cire) *; avec sa propre compatible cartouche spécialement conçue. Votre OCB Premium Kit est livré avec une cartouche e-liquide.Loose Leaf et Wax cartouches peuvent être achetées séparément.

E-Liquid | Loose Leaf | Wax

### Prise en main de votre Appareil

1. Retirez les composants du OCB de son emballage et chargez votre appareil en utilisant le chargeur USB inclus

2. Dévissez l'embout de la cartouche et remplissez la chambre.

3. Alignez le petit cercle sur la cartouche avec l'encoche de votre appareil et faites glisser la cartouche dans la chambre prévue à cet effet.

4. Déverrouillez votre appareil pour l' utiliser en appuyant sur le bouton d'activation trois fois dans les deux secondes.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'activation, commencer à prendre des bouffées et découvrir la satisfaction du OCB Premium.

### Chargement procédure

Le OCB Premium arrive avec une charge partielle, alors assurez-vous de charger complètement avant de l'utiliser. Branchez le chargeur inclus dans un port USB et connectez la tête magnétique au port de métal sur l'extrémité de l'appareil. L'anneau de LED blanc autour du bouton d'activation et les LED le long du périmètre clignoteront, indiquant que le OCB Premium est en charge. Vous verrez les lumières LED du périmètre scintiller en rouge; puis en vert lorsque le OCB Premium est complètement chargé.

Le OCB Premium devra être rechargé lorsque l'anneau blanc autour du bouton d'activation et les LED rouges le long du périmètre LED commenceront une série de clignotements doubles qui s'atténueront progressivement. Mais vous pourrez toujours utiliser votre appareil - le OCB Premium est conçu pour une utilisation pendant la charge. Connectez le OCB Premium au chargeur USB et continuer a l'utiliser normalement.

### Verrouillage et Déverrouillage du OCB Premium

Comme pour votre téléphone portable, le OCB Premium dispose d'une fonction de verrouillage pour éviter toute activation accidentelle. Appuyez sur le bouton d'activation trois fois dans les deux secondes et vous verrez la LED rouge clignoter trois fois. Cela verrouillera le OCB Premium et le rendra inopérant aux actions accidentelles lorsqu'il n'est pas en usage. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton d'activation trois fois dans les deux secondes. L'anneau de LED blanc clignotera trois fois, indiquant que le OCB Premium est prêt à être utilisé.

## OCB Premium Cartouches Compatibilité

L'OCB Premium est capable de vaporiser trois éléments: e-liquides, loose leaf et wax (cire). L'OCB offre propose trois compatibles types de cartouches pour vaporisateur; chacune d'entre-elle est spécialement conçue pour une utilisation avec une forme spécifique de l'ingrédient. Le mécanisme intelligent de l'OCB Premium permet de reconnaître automatiquement chaque type de cartouche et de performer en conséquence.

Le Kit OCB Premium vient avec une e-liquide cartouche.

## Utilisation de la Cartouche

### E-liquid Cartridge:

1.Retirez l'embout de la cartouche et versez le e-liquide dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Maintenez la cartouche à un léger angle lors du remplissage pour empêcher le liquide de pénétrer dans le creux du cylindre central.
- Veuillez à ne pas remplir au-dela de la ligne.

2. Replacez l'embout et insérez la cartouche dans la chambre de la cartouche.
3. Assurez-vous que le OCB Premium est déverrouillé.
4. Appuyez sur le bouton d'activation et commencez à prendre des bouffées.
- Si le bouton d'activation est enfoncé pendant dix secondes ou plus alors que la cartouche e-liquide est utilisée, les LED blanches clignoteront cinq fois avant que l'OCB Premium ne se coupe automatiquement.Cela éliminera la possibilité d'une activation accidentelle.

### Loose Leaf Cartouche

1. Remove the mouthpiece from the cartridge and add loose leaf to the chamber.
- For best results, use loose leaf that is ground or shredded.
- Be sure not to pack tightly* or beyond the white ceramic line.

2. Replace the mouthpiece and insert the cartridge into the cartridge chamber.
3. Make sure Series 3 is unlocked.
4. Appuyez sur le bouton d'activation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes afin d'activer le processus de chauffage.
- Une fois le OCB Premium à la température optimale, le périmètre LED brillera en rouge, puis jaune et enfin vert. Quand les lumières seront vertes, le OCB Premium a atteint la température idéale pour vaporiser votre loose leaf.
- L'OCB Premium prend une moyenne de 20 à 25 secondes pour atteindre sa température optimale de vaporisation de votre loose leaf.

5. Une fois que les LED périmètre brillent en vert, prendre une bouffée, sans appuyer sur le bouton d'activation.
6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'activation pendant 3 secondes une fois l'OCB Premium activé, cela coupera automatiquement votre appareil. L'OCB Premium s'éteindra automatiquement après 120 secondes d'utilisation.
- La LED périmètre verte clignotera cinq fois avant de s'éteindre.
- Pour couper la fonction de chauffage manuellement, appuyez et maintenez le bouton d'activation pendant trois secondes.

*Disposez le matériel à l'intérieur de la cartouche en laissant assez d'espace afin de permettre à l'air de circuler. Cela permet à l'air chauffé à l'intérieur de la cartouche d'entrer uniformement en contact avec le matériel, produisant un maximun de vapeur.

**OCB Premium Maintenance:**

Nettoyer votre cartouche permet de prolonger sa durée de vie. Votre cartouche Loose Leaf est livrée avec les outils nécessaires pour en effectuer son régulier entretien. Utilisez le piolet pour éliminer les particules de Loose Leaf et la brosse pour balayer les plus petits débris résiduels se trouvant à l'intérieur de la chambre.

### Wax Cartouche pour Cire

1. Dévissez la base de la cartouche pour accéder à la chambre de l'ingrédient.

2. Utilisez la petite cuillère pour ajouter la cire à la cartouche.Veuillez ne pas remplir au-delà du rebord du bassin de la cartouche.

3. Visser la cartouche sur la base et insérez la cartouche dans la chambre du OCB Premium.

4. Assurez-vous que le OCB Premium est déverrouillé.

5. Appuyez sur le bouton d'activation et maintenez-le enfoncé pendant que vous commencez à prendre des bouffées.
- Pour éviter une activation accidentelle indésirable, le Série 7 se coupera automatiquement si le bouton d'activation est maintenu enfoncé pendant 30 consécutives secondes, après l'activation du Série 7. Lorsque cela se produit, l'anneau de LED blanc clignotera cinq fois.
- Nous recommandons de tenir votre OCB Premium verticalement lorsque vous utilisez la cartouche Wax (cire) afin d' assurer que la cire soit en contact avec l'unité de chauffage.

* Cette cartouche est également compatible avec les gels et concentrés similaires.

OCB® vap

# VAPORIZER

*Premium*

**Visitez vapour2.eu**

- Télécharger gratuitement votre E-Liquide rapport sur l'assurance de la qualité.
- Consultez notre complet Manuel de l'Utilisateur.
- Voir une liste détaillée de tous les e-liquides ingrédients
- Examinez la gamme complète Vapour 2

Si vous avez des questions concernant notre garantie limitée ou le besoin de demander le remplacement d'un composant électrique, veuillez contacter notre Service Client, au :**+33 1 84 88 42 61** ou **support@vapour2.eu**